



Inox-Bázis Kft.

Rozsdamentes nagykonyhai berendezések tervezése és gyártása
9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi major

HASZNÁLATI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁS

KÜRTŐSKALÁCS SÜTŐ ELEKTROMOS 2-es, 6-os, 8-as FERRARA-FORNI



Kedves Vásárlónk!

***Mindenekelőtt köszönjük, hogy bennünket választott és megtisztelt bizalmával!
Bízunk benne, hogy mindent rendben talált és elégedett a termékkel!***

**Mielőtt használatba veszi a terméket, győződjön meg róla,
hogy az összeszerelési utasításnak megfelelően lett-e összeállítva és beüzemelve!**

 FIGYELEM

- A berendezést csak arra kiképzett személy használhatja!
- Sose hagyja a berendezést bekapcsolva!
- Ne hagyjon gyerekeket, vagy fogyatékos embereket felügyelet nélkül a készülékkel egy légtérben!
- Kérjük a sütőfákat elővigyázatosan helyezze a motorba, mert az könnyen elferdülhet és ezáltal a tengely sérülhet. A motor tengelye ütni fog! Ebben az esetben a garancia érvényét veszti!
Időközönként takarítsa le a fűtőszálakról a ráakódott cukrot, mert ellenkező esetben a fűtőszál túlhevülhet.
- Mindig tartsa be a helyspecifikus biztonsági, munkavédelmi, tűz- és balesetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat!
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból és a nem szakember által végzett karbantartási, javítási munkákból adódó károkért, sem a nem eredeti pótalkatrészek megfelelő működéséért.
- A készüléket egyenes, sík, szilárd felületre, az előírásoknak megfelelő helyre állítsa, ne álljon fent az eldőlés vagy a csúszás veszélye.
- Elektromos hálózatra való csatlakoztatáshoz a berendezés és a hálózat közé érdemes megszakítót beépíteni. A létesítés biztonsági szabályzat tekintetében az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány, az érintésvédelmi szabályzat tekintetében az MSZ EN 61140:2003 előírásait kell figyelembe venni.
- Ne üzemeltesse a készüléket hatásos érintésvédelem nélkül!
- Használat közben mindig figyeljen arra, hogy a készülék megfelelően működik-e.
- Ha hibát észlel, a biztonság kedvéért áramtalanítsa a gépet és hívjon szakembert.
- A készülékhez tartozó kürtöskalács fákat a használat előtt olajba áztassa be.

 TISZTÍTÁS:

Ne tisztítsa a berendezést magas nyomású vízszugárral! Tisztítás előtt várja meg, amíg a gép lehül, valamint csatlakoztassa le a gépet az elektromos hálózatról. Időközönként takarítsa le a fűtőszálakról a ráakódott cukrot, mert ellenkező esetben a fűtőszál túlhevülhet. Minden fém részt meleg vízzel és semleges mosószerrel mosson, majd öblítse át alaposan, hogy eltávolítsa a gépről az ott maradt szennyeződések. A szárításhoz száraz ruhát használjon. Ne használjon karcoló vagy korrodáló tisztítószer, mivel ezek megsérthetik a berendezés fém részeit. Abban az esetben, ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, alaposan tisztítsa meg és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.

FIGYELEM! A kürtöskalács fákat vízben áztatni, mosogatógépben elmosni szigorúan tilos! A kürtöskalács fa tisztításához használjon nedves törölkendőt.

A gép meghibásodása esetén azonnal kapcsolja azt ki, majd forduljon szerelőhöz.

Figyelem!

A gép kikapcsolása után a kürtöskalács sütő kamra még forró! Fokozatosan, lassan hűl le! Kérjük elővigyázattal érintse meg a készüléket.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:

- A gép kürtőskalács sütésére alkalmas
- Elektromos fűtésű, elektromos forgatómotorokkal
- Acéllemezről készült
- Tápfeszültség: 220-240V/5A, 50/60 Hz
- Ipari felhasználásra alkalmas kürtőskalács sütő gép, elektromos kivitelben. Kiválóan használható zárt térben és szabadtéri rendezvényeken is
- Anyaga: W.NR1.4016 - rozsdamentes acél

TECHNIKAI ADATOK:

Tulajdonság	2-es sütő	6-os sütő	8-as sütő
Méret	42x28x26 cm	42x28x43 cm	42x28x56 cm
Nettó súly	10,2 kg	15 kg	19 kg
Teljesítmény	1,1 kW	2,2 kW	3,2 kW (2x1,6 kW)
Sütő tengely mérete	200 mm hosszú, átmérő: 5,7 cm és 4,7 cm	200 mm hosszú, átmérő: 5,7 cm és 4,7 cm	200 mm hosszú, átmérő: 5,7 cm és 4,7 cm,
Óránkénti kapacitás	25 kalács/óra	75 kalács/óra	100 kalács/óra
Automata sütési hőmérséklet	250 oC	250 oC	250 oC

A GÉP ELINDÍTÁSA:

Távolítsa el a készüléken található védő fóliát. Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket nedves ronggyal, semleges mosószerrel.

A kürtőskalács sütő berendezés vezetékekkel és dugvillával felszerelt, ezzel lehet a 230V / 50Hz elektromos hálózatra csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy a kürtőskalácsához tartozó sütőfákat a forgató motorba megfelelő pozícióba helyezte-e be. Kérjük, hogy a kürtőskalács sütő fa behelyezéskor ne feszegesse a motor tengelyét!

A kürtőskalács sütő berendezés használata rendkívül egyszerű és intuitív. A sütő oldalán található 230 V-os, világító billenőkapcsoló bekapcsolásával a kamra fűtése és a forgatómotorok egyidejűleg elindulnak. A megfelelő hőmérséklet elérése után a gép használatra kész. Hőfokszabályzásra ez esetben nincs szükség. A kürtőskalácsokat elkészülésük után Ön automatikusan tudja cserélni. A kürtőskalács sütő ki-be kapcsolása a főkapcsolóval történik. Kikapcsoláskor kapcsolja le a főkapcsolót, ekkor megszűnik a készülék áramellátása, leállnak a forgatómotorok és a kamra fűtése is.

KARBANTARTÁS:

Minden karbantartási műveletet kizárólag arra kiképzett személy végezhet. Ilyenkor mindig kapcsolja ki a gépet és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.

FIGYELEM!

A GYÁRTÓ CÉG FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY A SZÜKSÉGESNEK VÉLT VÁLTOZTATÁSOKAT VÉGREHAJTSA A GÉP FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN, VALAMINT A FORGALMAZÓ CÉGGEL EGYÜTT ELUTASÍTANAK MINDERNEMŰ FELELŐSSÉGET A NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROKÉRT.

Ez a termék veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmaz, amely súlyosan károsítja a környezetet, ezért hulladékként csak elkülönítve gyűjthető!