

ELEKTROMOS KENYÉRPÍRÍTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MODELL: ETS-4, ETS-6



1. Bevezetés

Ezt a terméket ésszerű kompakt felépítés, vonzó kialakítás és gyors felmelegedés jellemezi. A pirítási eredmény tökéletes lesz. Akár a vendéglátásban, akár háztartásokban is használható, kenyérszeletek pirítására. Rozsdamentes acélból készült. Kerek oldal kialakítással, illetve időbeállítással rendelkezik. Az ETS-4 modell 2 vagy 4 szeletes verzióban használható. Az ETS-6 modell 2, 4 vagy 6 szelet egyidejű pirítását teszi lehetővé.

2. A készülék részei



3. Biztonsági utasítások

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utastást.

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, és a garancia érvénytelenítését vonhatja maga után.

A készülék átvétele után távolítsa el a csomagolást, és győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült. Sérült gépet ne helyezzen üzembe. Javítási munkákat csak szakember végezzen a készüléken.

Használat közben ne mozgassa a készüléket. A gépet ne mártsa vízbe, ne tisztítsa vízsugárral.

Az áramhálózatra való csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkején jelzettel.

Ne használják gyerekek a készüléket.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz.

Használat közben és után a készülék egyes részei forrók lehetnek, ne érintse meg őket.

Ne tegyen a gépbe túl nagy méretű kenyeret, mert beszorulhat.

Alumíniumfólia vagy egyéb csomagolóanyag nem helyezhető a készülékbe, mert elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne pirítson gyorsan olvadó alapanyagot, mint pl. a megvajazott vagy sajtkrémes kenyérszelet!

A kenyérpirítóba ne nyúljon kézzel vagy bármilyen tárggyal (fémkanál, kés, stb.), amíg a hálózati csatlakozó a dugaljzatba be van dugva, mert az balesetveszélyes!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben.

A készüléket csak beltéren használja.

A készüléket sík, vízszintes, stabil felületen üzemelje be.

Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

Használat után mindig távolítsa el a morzsatálcán összegyűlt kenyérdarabokat.

4. Használat

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.

Állítsa be hány szelet kenyeret kíván sütni.

Tegye a kenyérszeleteket a pirító nyílásába, nyomja le leeresztő kart.

Állítsa be az időzítővel a sütési időt, ekkor világítani kezd a tápfeszültség jelzőfénye. A készülék elkezd felmelegedni.

A pirítási idő letelte után a készülék hangjelzést ad és kikacsol. A kész pirítóst a leeresztő kar felemelésével tudja elérni.

Megjegyzés: Az első használat alkalmával előfordulhat, hogy kellemetlen szagot érez, ez nem hibajelenség, ilyenkor távoznak a gyártás során esetlegesen a fűtőelemen maradt anyagok. Érdemes először kenyér nélkül, üresen üzemeltetni a gépet.

5. Technikai adatok

Típusok	ETS-4	ETS-6
Név	4-es kenyérpirító	6-os kenyérpirító
Feszültség (V)	220-230V	220-230V
Teljesítmény	1.8(1.1/1.8) kW	2.5(1.1/1.8/2.5) kW
Időtartam	0~5 perc	0~5 perc
Max kapacitás	4 darab	6 darab
Méretek	300*225*215 mm	430*225*215 mm

6. A tisztítás és karbantartás:

- A baleset elkerülése érdekében, kapcsolja ki az áramot tisztítás előtt, és várja meg amíg a készülék lehűl.
- A morzsát rázza ki a pirító nyílásából, a morzsatálcát vegye ki és ürítse ki.
- A készülék felületét minden használat után meg kell tisztítani egy puha nedves ruhával.
- Tilos a készüléket vízsugárral tisztítani. Tilos dörzsölő, karcoló hatású vegyszerek vagy eszközök használata a tisztítás során.
- Ha vegyszert használ, akkor az semleges, rozsdamentes felület tisztítására alkalmas, élelmiszerbiztos legyen.