

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MELEGENTARTÓ BEMUTATÓ VITRINEK

RH120, RH160



BEVEZETŐ

A melegentartók csomagolt és csomagolatlan élelmiszerek, italok bemutatására, frissen tartására szolgálnak, a megfelelő tárolási hőmérséklet biztosításával. Az alkalmazott belső világítás biztosítja az élelmiszerek esztétikus megjelenítését. A készülékek megfelelnek a jelenleg érvényes villamos biztonságtechnikai és hűtéstechnikai szabványoknak, valamint CE minősítéssel rendelkeznek.

A készülék az összes biztonságtechnikai előírásnak megfelel, így rendeltetésszerű használata közben nem merülhet fel balesetveszély.

Ha karbantartási és javítási munkálatok miatt el kell távolítani a burkolatot, vagy kivenni egyes biztonsági berendezéseket, előtte feltétlenül áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a dugvillát)!

Figyelem: A garancia csak akkor érvényesíthető, ha a készüléket rendeltetésszerűen használták, megfelelően karbantartották és rendszeresen tisztították! A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból és a nem szakember által végzett karbantartási, javítási munkákból adódó károkért, sem a nem eredeti pótalkatrészek megfelelő működéséért.

A gyártó cég fenntartja magának a jogot, hogy végrehajtsa a szükségesnek vélt technikai változtatásokat a gép fejlesztése érdekében.

SZÁLLÍTÁS, ÜZEMBE HELYEZÉS

FIGYELEM: A készüléket nem ajánlott fektetve szállítani.

- A berendezés megérkezésekor kérjük ellenőrizze, hogy nem sérült -e a termék. Kicsomagoláskor ügyeljen az üveggel borított részekre, ezek sérülékenyek.
- A csomagolás eltávolítása után a berendezést minden esetben szilárd, száraz és vízszintes felületre helyezze. Ügyeljen arra, hogy minden oda nem illő dolgot távolítson el a gépről (pl. ragasztó, fólia) és szellőztesse ki a gépet.
- Figyeljen arra, hogy a készülék tökéletesen vízszintbe kerüljön. A vízszintes pozíciót az állítható lábak segítségével érheti el.
- Hagyjunk üres helyet a készülék háta mögött, hogy a kondenzátor és a kompresszor szellőzése biztosított legyen!
- A készülék csatlakoztatása előtt tisztítsa meg a tartozék részeket és a készülék belsejét langyos víz és mosószer segítségével.
- Ha a berendezést hidegen tárolták/szállították, akkor várjon az elindításával.

Elektromos csatlakoztatás

A berendezéseket csak 230 V névleges feszültségű, váltakozó áramú hálózatra lehet kapcsolni. A csatlakozó aljzat védőföldeléses 6 A-s biztosítókkal, vagy kismegszakítóval („automata”) zárlat és túlterhelés ellen védett legyen. Amennyiben nem ilyen a csatlakozó, szakemberrel ilyenre alakíttassa át. A készülék hálózati csatlakozó zsinórját megtoldani tilos! Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat részei megfelelőek, a gépet csak földelt elektromos aljzathoz csatlakoztathatja. Az elektromos csatlakozás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózat feszültségadatai a gép előírásainak megfelelnek-e.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Kérjük, ne érintse meg nedves kézzel az elektromos alkatrészeket! Az elektromos vezeték hibája zárlatot, tüzet okozhat.
- Gyúlékony vagy illékony anyagot ne tároljon a készülékben, illetve ne hagyjon a készülék közelében.
- A készüléket csak épületen belül használja. Ha beázás vagy eső éri a készüléket, az rövidzárlatot okozhat.
- Ne helyezze a hűtőkészüléket hőforrás közelébe vagy napsugárzásnak kitett helyre.
- Ne használja a készüléket korlátozott, sérült fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyerekek is tartózkodnak a közelben.
- A készülék össze- és szétszerelését bizzuk szakemberre.
- A melegentartó ajtaját csak rövid ideig hagyjuk nyitva.
- A melegentartóban lehetőleg oly módon tárolja az árut, hogy az a levegő keringtetését ne akadályozza.
- A készüléket mindig a gyárilag felszerelt fogantyújával nyissa vagy zárja, hogy ne sérüljön az ajtó gumiszigetelése.
- Kerülje a kézzel vagy más eszközzel történő erős ütést a vitrinre, mivel az az üveg összetörését eredményezheti, amely sérülésveszéllyel jár.
- A polcok terhelhetősége 30 kg/polc. A polcok behelyezésénél ügyeljen a pontos illesztésre, a leeső polc balesetet, sérülést okozhat!
- A gép aljára lehetőleg ne helyezzen árut, csak a polcokra.
- **Felhívjuk a figyelmét** arra, hogy a készülék intenzív szakaszos üzemű, így a kompresszor leállása nem jelent feszültségmentességet. **Ezért a készülék villamos részeihez nyúlni a csatlakozó dugó kihúzása előtt SZIGORÚAN TILOS!**

KARBANTARTÁS

FIGYELEM: Javítási munkákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezzen. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket, mert az balesetveszélyes, és a garancia elvesztésével jár.

Szigorúan tilos karbantartáskor a készülék biztonsági burkolatai leszedni. **Minden tisztítási és karbantartási munka előtt áramtalanítsa a gépet.** A gyártó nem vállal felelősséget a használati utasításban foglaltak be nem tartása esetén.

A használati utasításban foglaltak betartása szükséges ahhoz, hogy a készülék teljesítménye és élettartama megfelelő legyen. Karbantartási és tisztítási munkákat munkavédelmi oktatásban részesült személyek végezzenek, akik jelen használati utasításban foglaltakról is tájékoztatást kaptak.

Az esetleges hibás működés esetén a gépet minden esetben kapcsolja ki a szerelő megérkezéséig. **A gép javítása idejére tartalék készülék biztosítása a vevő feladata.**

Bizonyos időközönként az elektromos vezetékek épségét és állapotát is ellenőrizzük le.

TISZTÍTÁS

- Minden esetben áramtalanítsa a berendezést a tisztítás előtt!
- A tisztításhoz ne használjon gyúlékony sprayt. Ne öntsön mosóvizet a gépre, mert zárlatot okozhat, életveszélyes.
- A bemutatóvitrint külső és belső felületeit puha ruhával, vagy szivaccsal és csapvízzel, esetleg háztartási mosogatószeres vízzel tisztíthatjuk.
- Az elpárolgató (hátul lévő fémrács) tisztítására külön figyelemmel kell lenni. A cseppvizet rendszeresen ki kell önteni a tartályból.
- Az üvegajtót ne súrolószerszettel, vagy karcoló anyaggal tisztítsa!
- **A kondenzátor tisztítását évente 4 - 6 alkalommal, a gép kikapcsolása mellett, porszívóval vagy erős kefével kell elvégezni. A kondenzátor tisztántartása elengedhetetlen, mivel a nem megfelelően karbantartott kondenzátor teljesítményvesztést okoz, de a kompresszor leégését is előidézhetheti. Az ebből eredő kár nem garanciális hiba.**


HASZNÁLAT

A pultra helyezhető 120 vagy 160 literes hajlított üvegű, fűtött bemutatóvitrinek belső világítással, mechanikus hőfokszabályzóval, digitális hőfokjelzéssel és krómozott polcokkal rendelkeznek.



POLCOK ELHELYEZÉSE

- Vegye ki a polcot.
- Tegye a polctartófüleket a kívánt magasságba.
- Helyezze a polcot a fülekre.



MECHANIKUS HŐFOKSZABÁLYOZÁS

Kapcsolja be a fűteskapcsolót. Állítsa a hőfokszabályozót 30°C és 90°C között a tárolt ételeknek megfelelő fokozatba. A bemutatóvitrinben lévő hőmérséklet növekszik a hőfokszabályozó óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával, ellenkező irányú elforgatással viszont csökken.

TECHNIKAI ADATOK

Melegentartók	RH120	RH160
Teljesítmény:	1,1 kW	1,5 kW
Hőtartomány:	+30°C-tól ...+90°C-ig	+30°C-tól ...+90°C-ig
Méret:	678x568x670 mm	856x568x670 mm
Nettó súly:	48 kg	56 kg

FÉNYCSŐ CSERE

Belső világítás: a fénycső cseréje

- Először áramtalanítsa a készüléket!
- Távolítsa el az armatúra buráját, majd 90° -kal forgassa el a fénycsövet és emelje ki a helyéről. Az új fénycsövet ellenkező irányba forgatással helyezze be és tegye vissza a takaró lemezt.

Dekor világítás: a fénycső cseréje

- Először áramtalanítsa a készüléket!
- A készülékkel szemben állva a canopy bal oldali takaróelemének leszerelése után a műanyag homloklemez kihúzása után az izzó hozzáférhetővé válik. A fénycső csatlakozó elemek lehúzása után a fénycső a műanyag tartó elemekből kiemelhető és az új fénycső behelyezhető.

HA A KÉSZÜLÉK NINCS HASZNÁLATBAN

Ha a készüléket hosszú időn át nem használja, az alábbi óvintézkedéseket végezze el:

1. Válassza le a készüléket az elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az összes tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy ne képződjenek kellemetlen szagok.

MIELŐTT KIHÍVNÁ A SZERVIZT

Mielőtt szervizt hívna, győződjön meg a következőkről:

Ha nem indul a berendezés:

- Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózatra való csatlakozás rendben van-e.
- Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem olvadt-e ki vagy a kis megszakító nem olvadt-e le.
- Ellenőrizze, hogy a hőfokszabályozó nincs-e "0" állásban, állítsa azt "4" -es állásba.

Ha zajos a berendezés:

- Ellenőrizze, hogy a fallal vagy egyéb bútorral nem érintkezik-e a berendezés.

- Ellenőrizze, hogy vízszintben áll-e a berendezés.

Ha a termékek nem megfelelő hőfokúak:

- Ellenőrizze a beállított hőmérsékletet
- Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem túl magas-e, és ennek megfelelően állítsa be a hőfokszabályozást.

HULLADÉKKEZELÉS

Ha a készülék elhasználódott vagy cserére szorul, régi berendezését térítés ellenében leadhatja a forgalmazónál. A leadott gépek megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról előírászerűen gondoskodnak. Figyelem: a készülék alkatrészei környezetvédelmi szempontból speciális hulladékkezelést, szelektálást igényelnek, bizonyos részei újrahasznosíthatók! Figyeljen környezete megóvására.