



Inox-Bázis Kft.

Rozsdamentes nagykonyhai berendezések tervezése és gyártása
9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi major

HASZNÁLATI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS VÍZFÜRDŐS MELEGENTARTÓK



Kedves Vásárlónk!

**Mindenekelőtt köszönjük, hogy bennünket választott és megtisztelt bizalmával!
Bízunk benne, hogy mindent rendben talált és elégedett a termékkel!**

Mielőtt használatba veszi a terméket, győződjön meg róla,
hogy az összeszerelési utasításnak megfelelően lett-e összeállítva és beüzemelve!

 FIGYELEM

- A berendezést csak arra kiképzett személy használhatja!
- Sose hagyja a berendezést bekapcsolva úgy, hogy nincsen víz a tartályban!
- Ne hagyjon gyerekeket, vagy fogyatékos embereket felügyelet nélkül a készülékkel egy légtérben!
- Mindig tartsa be a helyspecifikus biztonsági, munkavédelmi, tűz- és balesetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat!
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból és a nem szakember által végzett karbantartási, javítási munkákból adódó károkért, sem a nem eredeti pótalkatrészek megfelelő működéséért.
- A készüléket egyenes, sík, szilárd felületre, az előírásoknak megfelelő helyre állítsa, ne álljon fent az eldőlés vagy a csúszás veszélye.
- Elektromos hálózatra való csatlakoztatáshoz a berendezés és a hálózat közé érdemes megszakítót beépíteni. A létesítés biztonsági szabályzat tekintetében az MSZ HD 60364-4- 41:2007 szabvány, az érintésvédelmi szabályzat tekintetében az MSZ EN 61140:2003 előírásait kell figyelembe venni. Ne üzemeltesse a készüléket hatásos érintésvédelem nélkül!
- Használat közben mindig figyeljen arra, hogy a készülék megfelelően működik-e. Ha hibát észlel, a biztonság kedvéért áramtalanítsa a gépet és hívjon szakembert.

 TISZTÍTÁS:**Ne tisztítsa a berendezést magas nyomású vízsugárral!**

Tisztítás előtt várja meg, amíg a gép lehűl, valamint csatlakoztassa le a gépet az elektromos hálózatról.

Minden fém részt meleg vízzel és semleges mosószerrel mosson, majd öblítse át alaposan, hogy eltávolítsa a gépről az ott maradt szennyeződések.

A szárításhoz száraz ruhát használjon. Ne használjon karcoló vagy korrodáló tisztítószert, mivel ezek megsérthetik a berendezés fém részeit.

Abban az esetben, ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, alaposan tisztítsa meg és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról

A gép meghibásodása esetén azonnal kapcsolja azt ki, majd forduljon szerelőhöz.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:

A pultok három oldalról burkoltak, alapesetben szemből nyitottak, egy alsó polccal rendelkeznek. Minden pult rozsdamentes acélból készül. Alapesetben belső fűtőszálas fűtéssel szerelve. Opcionális lehetőségek: kerékszett, külső fűtőpálcán, feltöltő csap, alsó fűtés.

A GN edényzet nem alaptartozék!

FIGYELEM! A GYÁRTÓ CÉG FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY A SZÜKSÉGESNEK VÉLT VÁLTOZTATÁSOKAT VÉGREHAJTSA A GÉP FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN, VALAMINT A FORGALMAZÓ CÉGGEL EGYÜTT ELUTASÍTANAK MINDERNEMŰ FELELŐSSÉGET A NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROKÉRT

Ez a termék veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmaz, amely - a gép típusától függően - hűtőgázokat, hűtőfolyadékokat, elektronikai (fél)vezetőket stb. tartalmaz, amely súlyosan károsítja a környezetet, ezért hulladékként csak elkülönítve gyűjthető!

A gyártó technológiájának fejlesztése során, bevételének jelentékeny hányadát fordítja kutatásra és fejlesztésre, hogy az e+e berendezésekből származó hulladékok mennyiségét csökkentse, újrahasználatukat, hasznosításukat és feldolgozásukat jelentősen megkönnyítse.

TECHNIKAI ADATOK:

	RMKM3GN11	RMKM4GN11	RMKM5GN11
Méret:	1150×700×850 mm	1500×700×850 mm	1800×700×850 mm
Kapacitás:	3×GN1/1	4×GN1/1	5×GN1/1
Fűtőszál teljesítménye:	1 kW	2,5 kW	2,5 kW
Fűtőpálcán teljesítménye*:	1,3 kW	2,6 kW	2,6 kW
Termosztát:	30-90°C	30-90°C	30-90°C

	RMAM3GN11	RMKM4GN11	RMAM5GN11
Méret:	1150×700×850 mm	1500×700×850 mm	1800×700×850 mm
Kapacitás:	3×GN1/1	4×GN1/1	5×GN1/1
Fűtőszál teljesítménye:	1 kW	2,5 kW	2,5 kW
Fűtőpálcán teljesítménye*:	1,3 kW	2,6 kW	2,6 kW
Termosztát:	30-90°C	30-90°C	30-90°C

* A fűtőpálcános kivitel választható, feláras opció.

FELÉPÍTMÉNYEK:

A vízfürdős melegentartó pultokra igény szerint különböző típusú felépítmények és leheletvédő üveg rendelhető. Figyelem: A pultok alapesetben felépítmény nélkül kerülnek forgalomba a könnyebb szállíthatóság érdekében. Az összeszerelést ilyenkor a megrendelő végzi el. Amennyiben összeszerelést is kér a megrendelő, úgy jelezni kell azt a gyártó felé. Ebben az esetben a gyártót képviselő szakember a helyszínen, felár ellenében elvégzi az összeállítást.





ÚTMUTATÓ AZ ÜVEGFELÉPÍTMÉNY ÖSSZESZERELÉSÉHEZ:

Az üveget az alul elhelyezkedő üvegtartókba (1) kell becsúsztatni. Felül vagy az oszlopban elhelyezett lyukakba, vagy az "L" alakú hajlított oldal (2), illetve sarokelem (3) segítségével kell becsavarozni az üveget a rajta lévő lyukakon keresztül. Fontos, hogy az üveg és a fém részek találkozásánál a szerelő egységcsomagban lévő plastik gyűrű (4) is elhelyezésre kerüljön. Az üveg és a fém hőtágulása nem egyforma, ennek a tényezőnek a kiegyenlítésére szolgál az 1 mm-es plastik gyűrű. A plastik gyűrű nélkül a felhasználás során a rögzített csavaroknál fokozott törésveszély áll fent, az üveg normál használat mellett is előbb vagy utóbb el fog törni, ezért figyeljen arra, hogy az üveget megfelelően rögzítsék!



A MELEGENTARTÓ ELINDÍTÁSA:

Távolítsa el a készüléken található védő fóliát. Első használat előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket nedves ronggyal, semleges mosószerrel.

A melegentartó vezetékkel és dugvillával felszerelt, ezzel lehet a 230V / 50Hz elektromos hálózatra csatlakoztatni.

Ellenőrizze, hogy a leeresztő csap el van zárva. Töltse meg a tartályt vízzel, hogy az alját legalább 5 cm-rel, ellepje, majd kapcsolja be a gépet a főkapcsolóval. A melegen tartó a ma ismert legmodernebb szilikonlapba épített fűtőszállal van szerelve, de ha nincs benne víz túlhevül, és természetesen ki is éghet. Kapcsolja be a főkapcsolót és a tekerőgomb használatával állítsa a hőfokszabályzót a kívánt hőmérsékletre (30-90 C között). Ki – bekapcsoláshoz ezután a hőfokszabályzóra már nincs szükség, csak a főkapcsolóval történik a ki-be kapcsolás.

A VÍZ LEERESZTÉSE

Először vegyen egy megfelelő edényt, amelybe a víz leereszthető.

Majd nyissa meg a leeresztő csapot. Az opcióban kapható tartályfeltöltő befolyó nyílással a hálózatra kötött készülék közvetlenül is feltölthető, illetve az ugyan csak hálózatra kötött leeresztő csappal a vízleeresztés is egyszerűsíthető.

KARBANTARTÁS

Minden karbantartási műveletet kizárólag arra kiképzett személy végezhet. Ilyenkor mindig kapcsolja ki a gépet és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.

Kikapcsoláskor kapcsolja le a főkapcsolót, ekkor megszűnik a készülék áramellátása. A világítás a főkapcsoló bekapcsolásával működik, esetleges csere estén fontos, hogy először áramtalanítsa a készüléket és utána végezze az égő cserét.