

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Melegentartó vitrinek

HW-6P, HW-6P-B, HW-6P-A, HW-6P-C



FORGALMAZZA:

Inox-Bázis
e-mail: info@inoxbазis.hu
Tel: +36 1 788-1828

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A termék teljesítményének maximális kihasználása, hosszú élettartama és biztonságos kezelése érdekében kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Figyelem:

A terméket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni! Az előírások be nem tartása, és a nem rendeltetésszerű használat következtében bekövetkező károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Biztonsági előírások

1. Használat előtt győződjön meg a termék megfelelő földeléséről!
2. Tilos a terméket vízszugárral tisztítani!
3. Mindenféle tisztítási és karbantartási munka előtt áramtalanítsa a készüléket!
4. Rendszeresen tisztítsa a készüléket és ellenőrizze annak helyes működését!
5. Gyermek ne használja a terméket!
6. A készüléket csak az adattáblának megfelelő áramhálózathoz csatlakoztassa!
7. A készüléket csak ételek melegentartására használja!

Termékleírás

A melegentartó vitrin egyedi kialakítású, modern egyenes formával, két szintű hőfokszabályzási lehetőséggel rendelkezik. Az üvegből készült, körbefutó átlátszó falak lehetővé teszik az optimális megjelenítést. Beépített termosztáttal ellátott, amely biztosítja az egyenletes hőmérsékletet, valamint párasítással (nedvességkompenzáció) is védi az ételek frissességét.

I. Funkciók

- Hőmérséklet-szabályozás és páratartalom fenntartása
- Az ételek melegentartása és ízléses bemutatása

II. Műszaki adatok

Típus	Feszültség (V)	Frekvencia (Hz)	Teljesítmény (kW)	Méretek (mm)
HW-6P-B	220-240V	50-60Hz	3,0	1200 × 760 × 860
HW-6P	220-240V	50-60Hz	3,8	1500 × 760 × 860
HW-6P-A	220-240V	50-60Hz	3,8	1800 × 760 × 860
HW-6P-C	220-240v	50-60Hz	4,8	2200 × 760 × 860

III. Üzembe helyezési és működési útmutató

1. Használat előtt győződjön meg a megfelelő földeléséről!
2. Ellenőrizze, hogy a termék tápellátása a megadott névleges feszültséggel egyezik-e meg!
3. Helyezze a készüléket megfelelő magasságú, kényelmesen hozzáférhető, vízszintes, sík felületre.
4. Használat előtt minden alkalommal töltsön kb. 0,6 liter vizet a tároló tálcákba, ha párasítást szeretne.
5. Csatlakoztassa a gépet az áramforráshoz. A bekapcsolás jelzőfénye világítani kezd. Állítsa be a forgókapcsolóval a kívánt hőmérsékletet, amely a természetes légáramlás révén egyenletesen oszlik el.
6. Ha szükséges, kapcsolja be a világítást a jobb megjelenítés érdekében.
7. Helyezze be a melegentartani kívánt termékeket a polcokra.
8. Használat után kapcsolja ki az áramellátást a balesetek elkerülése érdekében.
9. Ha működés közben rendellenességet tapasztal, állítsa le a készüléket, és forduljon szakemberhez!
10. A termék nem használható fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg sérült személyek által, valamint azok által, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy tudással (beleértve a gyermekeket is).

Figyelem: A vízszugárral történő tisztítás szigorúan tilos!

IV. Szállítás és tárolás


- Szállítás közben kerülje a rázkódást, ütődést, felborulást és szorítást!
- Tárolja a készüléket vízálló, korróziómentes környezetben!

V. Tisztítás és karbantartás

1. Használat után tisztítsa meg a belső felületeket nem korrozív tisztítószerrel!

2. Szigorúan tilos festékhígítót vagy oldószer alapú folyadékot használni a készülékház tisztítására!

VI. Elektromos kapcsolási rajz



- **L:** Fázisvezeték
- **N:** Nulla vezeték
- **E:** Földelés
- **EH1/EH2/EH3:** Fűtőcső
- **HL1/HL2/HL3** – Bekapcsolás jelző
- **D2/D3/D5/D6** – LED világítás
- **D1/D4/D7** – Fűtés világítás
- **S1/S2/S3** – Termosztát
- **K1/K2** – Világítás kapcsoló

Garancia

Garancia időtartama: A termék vásárlásától számított 12 hónapos gyártói garancia érvényes.

Garancia érvényesítése: A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla vagy blokk bemutatása.

Garancia által fedezett hibák: A garancia kizárólag a gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra vonatkozik, amelyek a rendeltetésszerű használat során jelentkeznek.

FIGYELEM:

- A terméket ért mechanikai sérülések (pl. törés, horpadás) nem tartoznak a garancia alá.
- Nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodások (mint például helytelen tisztítás, túlterhelés vagy a használati útmutatóban előírtak megszegése) nem tartoznak a garancia alá.
- Nem megfelelő karbantartásból, tisztítási módszerekből vagy környezeti tényezőkből (pl. párás környezet, vízbe merítés) eredő hibák nem tartoznak a garancia alá.

A GYÁRTÓ FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT A TECHNIKAI PARAMÉTEREK VAGY A DESIGN MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A KÉSZÜLÉK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN, KÜLÖN TAJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a használati útmutató gépi fordítással készült. Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fordítás a lehető legpontosabb legyen, a gépi fordítások soha nem teljesen hibátlanok, és nem helyettesíthetik az emberi fordítást. A hivatalos használati útmutató az angol nyelvű verzió. Az esetleges fordítási eltérések vagy különbségek nem tekinthetők kötelező érvényűnek, és jogilag sem érvényesíthetők. Ha kérdése merülne fel az útmutató pontosságával kapcsolatban, kérjük, mindig az angol nyelvű változatra hivatkozzon, mivel az számít hivatalosnak.