

SOKKOLÓ HŰTŐ

Modell RF5 RF10 RF15

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Bevezetés

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítását. A biztonságos és rendeltetéseknek megfelelő használat a garancia feltétele.
- Őrizze meg a használati utasítást, és tegye a készüléket használó személyek számára is elérhetővé.
- A csomagolás eltávolítása után alaposan ellenőrizze el a készülék épségét.
- A csomagolóanyagot (műanyag, karton, stb.) a nemzetközi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gyűjtse és szállítsa el.
- Mielőtt csatlakoztatja, a készüléket az elektromos hálózatra ellenőrizze le, hogy a paraméterek megfelelnek a készülék hátulján található típustáblán feltüntetett adatoknak.
- A készüléket mindig tartsa tisztán, hogy megóvja az oxidációtól és/vagy korróziótól.
- A készüléket csak szakképzett személyzet használja.
- A készülék beüzemelését csak az arra feljogosított szakember végezze, a gyártó utasításainak és helyi, illetve nemzetközi előírásoknak a figyelembe vételével.
- A készülék elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha a földelés szabályosan, szakszerűen, az előírásoknak megfelelően történik. Nem előírás szerű beüzemeltetés és csatlakoztatás esetén a gyártó nem vállal felelősséget az esetleges következményekért.
- A flexibilis csatlakoztató kábel, amivel a készüléket az áramhálózatra kötik minimum H07RN-F minőségű legyen.
- Szerelési, javítási munkálatokat kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezzen.
- A készüléket csak rendeltetésnek megfelelően használja, vagyis élelmiszerek fagyasztására, konzerválására.
- Első használat előtt tisztítsa meg a készülék minden részét, amely élelmiszerral érintkezik.
- Nem rendeltetésszerű használat, nem szakember által történő beüzemelés vagy javítási munkálatok esetén a gyártó nem vállal felelősséget az esetlegesen bekövetkező károsodásért.
- A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy változtatásokat hajtson végre a termék fejlesztése érdekében.

Általános biztonsági előírások

Ne érjen a készülékhez nedves, vizes kézzel vagy lábbal.

Ne használja a készüléket mezítláb.

Ne nyúljon csavarhúzóval vagy hasonló szerszámmal a készülék egységébe. Ne áramtalanítsa a készüléket a kábel kihúzásával.

Gyerekek és szakképzetlen személyek ne használják a készüléket.

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a készülék főkapcsolóját.

Ha a készülék elromlik vagy hibát jelez, kapcsolja ki azt. Soha ne próbálja saját kezűleg megjavítani, kérje szakember segítségét.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen használati utasításban foglaltak be nem tartása, a nem rendeltetésszerű használat, vagy az előírásoknak nem megfelelő, szakszerűtlen beüzemelés esetén.

Technikai adatok

Cikkszám	Leírás	Méret (mm)	Áramellátás	Teljesítmény KW	Lágy sokkolás +70°C/- 18°C	Kemény sokkolás +70°C/- 18°C	Hőtartomány
RF5	Sokkoló 5 tálcás	750x700x850	V 230 1P+N/50Hz	1,27	16kg/ciklus	12kg/ciklus	+3°C/-18°C
RF10	Sokkoló 10 tálcás	770x800x1520	V 400 3P+N/50Hz	2,1	36kg/ciklus	25kg/ciklus	+3°C/-18°C
RF15	Sokkoló 15 tálcás	770x800x1810	V 400 1P+N/50Hz	2,73	60kg/ciklus	45kg/ciklus	+3°C/-18°C



RF5



RF10



RF15

Előírások és beüzemelés

Első ellenőrzés

- A termék átvételekor ellenőrizze le a következőket:
- A csomagolás külső sértetlensége
- A készülék általános állapota
- A készülék megegyezik-e a használati utasításban illetve a típustáblán megadottakkal
- A készülék és a tartozékai megfelelnek-e megrendelteknek

A szállítást végző személyzetnek érdemes csúszásgátló kesztyűt és védőruhát viselnie. A szállítás során a hűtőt meg kell óvni a csúszástól, az esetleges felborulástól. A szállítás során a hűtőt meg kell óvni a csúszástól, az esetleges felborulástól. A szállításnál figyelembe kell venni az aktuális nemzeti szabályozást, előírásokat is. Szállításkor a sokkolót érdemes megfelelő eszközökkel rögzíteni.

A balesetveszély elkerülése érdekében a be- és kikapcsolásnál, emelésnél segítséget nyújtó embereknek be kell tartani az összes biztonsági előírást.

Csomagolás eltávolítása

A csomagolás eltávolításakor vigyázzunk, hogy ne sérüljön meg a készülék.

Vegyük le a felületet védő fóliát is.

A csomagolóanyagot szelektíven gyűjtjük a nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

A raklap eltávolításához kicsit döntse oldalra a készüléket és vágja el a rögzítő szalagokat.

Beüzemelés

A készüléket vízszintes, síkfelületre állítsuk. A faltól való távolság legalább 20 cm legyen. A terem szellőzzön jól. A zárt térben vagy rosszul szellőző helyiségben való beüzemelést kerüljük el. A készülékben lévő ventilátor a lehető legjobban szellőző oldalra kerüljön.

Környezet

A terem hőmérséklete maximum 32°C legyen. Magasabb környezeti hőmérséklet mellett a készülékek nem teljesítenek előírás szerűen. A gyártó garantomlja az **IP43** érintésvédelmi osztályt (**CEI 70-1 EN60529 IEC529** norma szerinti szabvány)

Elektromos csatlakozás

A készüléket értékesítés előtt elektronikai és működési tesztnek vetette alá a gyártó.

A készülék modelltől függően **1P+N+T** vagy **3P+N+T** kábellel csatlakoztatható. Az üzembe helyeződnek a helyi, illetve nemzeti biztonsági előírások figyelembe vételével kell a készüléket csatlakoztatnia (lásd következő fejezetek: elektromos teljesítmény, feszültség, méretek). Ajánlott a készülék közelében főkapcsolót is üzembe helyezni (dugalj és/vagy kapcsoló **MT-MTD**), amit nem szakít meg adapter vagy teljesítménycsökkentő.

Tisztítás és karbantartás

Karbantartást csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezzen!

Ne tisztítsa a készüléket közvetlen vízsugárral, magas nyomású készülékkel, gőztisztítóval vagy éghető kémiai vegyszerekkel, illetve fémtárgyakkal.

Az elektromos részek és a kompresszor tisztítása során ne használjon gyúlékony szereket.

- Karbantartás vagy felújítás során csak eredeti alkatrészeket használjon.
- A készüléket évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni kell.
- A tisztítási illetve karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a gépet.
- A romlandó élelmiszereket vegye ki a készülékből.
- A hosszú élettartamot a rendszeres tisztítás garantálja csak. Tisztítás során vigyázzunk az elektromos kábel és csatlakozó épségére.
- A rozsdamentes acél részeket azok tisztítására alkalmas szerekkel töröljük át. Ne használjunk olyan szereket amelyek károsíthatják a felületet.
- Hosszabb használaton kívül állás után a rozsdamentes felületeket száraz rongyra öntött vazelinolajjal töröljük át hogy védőréteget képezzünk.

Rozsdamentes fémfelület tisztítása

- A rozsdamentes fémfelületek tisztítása azért fontos, mert azokon lerakódó vízkő és egyéb szennyeződés alatt megkezdődhet a korrózió.
- A vízkő eltávolításához ne használjunk só vagy kénsav tartalmú szereket. A kereskedelmi forgalomban kaphatóak speciálisan erre a felületre kifejlesztett tisztítószer, ezek használata javasolt.
- Kisebb mértékű szennyeződés esetén mosogatószer is alkalmazhatunk. Ezután nedves majd száraz ronggyal is törölje át a felületet.
- Ne tisztítsa a készüléket közvetlen vízsugárral.
- Hosszabb használaton kívüli állapot esetén hagyja nyitva az ajtókat.
- Ne használjon csiszoló hatású, érdes felületű, éles vagy karcoló eszközöket a tisztításhoz.

A kondenzátor tisztítása

A sokkoló teljesítményét a levegő kondenzátoron lerakódó szennyeződés jelentősen befolyásolja, ezért szükséges annak a havonta egyszer történő tisztítása.

A tisztítás előtt áramtalanítsa a gépet.

- A kondenzátort ecset vagy kefe, esetleg porszívó segítségével tisztítsa meg a portól.
- Ne alkalmazzon gyúlékony vegyszereket.
- Zsíros szennyeződés esetén alkoholba mártott ecsetet használjunk.

Ellenőrzés, kontroll

A készülék következő részeit kell rendszeresen ellenőrizni:

- Ajtótomítések
- Rácsok, amelyek az élelmiszerekkel érintkeznek
- Ajtóvasalatok
- Elektromos kábelek
- Elektromos részek