

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gázos rostlap / szeletsütő

1, 2, 3 zónás
asztali készülékek



Bevezetés

Használatbavétel előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a telepítési és használati útmutatót. A használati utasításban foglaltak be nem tartása veszélyes lehet az emberi egészségre és a berendezés épségére. A tájékoztatót őrizze meg.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból és a nem szakember által végzett karbantartási, javítási munkákból adódó károkért, sem a nem eredeti pótalkatrészek megfelelő működéséért.

A gyártó cég fenntartja magának a jogot, hogy végrehajtsa a szükségesnek vélt technikai változtatásokat a gép fejlesztése érdekében.

A készülék megfelel az aktuális nemzeti és uniós irányelveknek. Beüzemelését, gázhálózatra vagy gázpalackra való csatlakoztatását kizárólag szakember végezheti.

A készülék általános leírása

A gázüzemű professzionális szeletsütő berendezések megfelelnek a legmodernebb konyhák elvárásainak is, nagykonyhai feltételekhez lettek tervezve, ételek sütésére szolgálnak. Minden más használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A rostlapok típustól függően egy zónás, két zónás, illetve három zónás sütőfelülettel rendelkeznek. Asztali készülékek, de igény szerint állvánnyal is rendelhetők. Kivitelezésük különösen stabil, anyaguk rozsdamentes acél. A sütőlap vaslemezről készül. Kezelőgombok: gázmennyiség/teljesítmény szabályzó tekerőgomb, szikráztató gomb. A készülék elején zsírgyűjtő fiók található.

Technikai adatok

Típus:	1 zónás	2 zónás	3 zónás
Külső méretek:	330×600×280 mm	660×600×280 mm	990×600×280 mm
Sütőlap mérete:	326×485 mm	656×485 mm	986×485 mm
Teljesítmény:	4 kW	8 kW	12 kW
Gáztípus:	földgáz (PB-re alakítható)	földgáz (PB-re alakítható)	földgáz (PB-re alakítható)

Gáztípusok és névleges gáznyomás európai országoként

Ország	Kat. felszereltség	Gáz	Névleges nyomás (mbar)	Ország	Kat. felszereltség	Gáz	Névleges nyomás (mbar)
Ausztria	II2H3B/P	G20	20	Lettország	II2H3+	G20	20
		G30/G31	50			G30/G31	28-30/37
Belgium	II2E+3+	G20/G25	20/50	Lettország	II2H3B/P	G20	20
		G30/G31	28-30/37			G30/G31	30
Ciprus	I3B/P	G30/G31	30	Litvánia	II2H3B/P	G20	20
	I3+	G30/G31	28-30/37			G30/G31	30
Csehország	II2H3B/P	G20	20	Litvánia	II2H3+	G20	20
		G30/G31	30			G30/G31	28-30/37
Dánia	II2H3B/P	G20	20	Luxemburg	I2E	G20	20
		G30/G31	30	Málta	I3B/P	G30/G31	30
Észtország	II2H3+	G20	20	Hollandia	II2L3B/P	G25	25
		G30/G31	28-30/37			G30/G31	30
Észtország	II2H3B/P	G20	20	Norvégia	II2H3B/P	G20	20
		G30/G31	30			G30/G31	30
Finnország	II2H3B/P	G20	20	Lengyelország	I2E	G20	20
		G30/G31	30			G20	20
Franciaország	II2H3+	G20/G25	20/25	Portugália	II2H3+	G30/G31	28-30/37
		G30/G31	28-30/37			G20	20
Németország	II2ELL3B/P	G20	20	Szlovákia	II2H3B/P	G30/G31	30
		G25	20			G20	20
		G30/G31	50	Szlovénia	II2H3B/P	G30/G31	30

Ország	Kat. fel-szereltség	Gáz	Névleges nyomás (mbar)	Ország	Kat. fel-szereltség	Gáz	Névleges nyomás (mbar)
Nagy-Britannia	II2H3+	G20	20	Spanyolország	II2H3+	G20	20
		G30/G31	28-30/37			G30/G31	28-30/37
Görögország	II2H3+	G20	20	Svédország	II2H3B/P	G20	20
		G30/G31	28-30/37			G30/G31	30
Magyarország	II2H53B/P	G20	25	Svájc	II2H3B/P	G20	20
		G30/G31	30			G30/G31	50
		G25.1	25	Svájc	II2H3+	G20	20
Izland	I3B/P	G30/G31	30			G30/G31	28-30/37
Írország	II2H3+	G20	20	Törökország	II2H3B/P	G20	20
		G30/G31	28-30/37			G30/G31	30
Olaszország	II2H3+	G20	20				
		G30/G31	28-30/37				

Biztonsági előírások

- **Tilos a berendezést az adattáblán megadott típustól eltérő gázfajtára átalakítani szakember bevonása nélkül.** A megfelelő gáztípus és a szükséges nyomás a berendezés adattábláján fel van tüntetve.
- A gázfőcsapot vagy a gázpalack szelepét soha ne nyissa meg anélkül, hogy ellenőrizné, a tekerőgomb nulla állásban van-e.
- Ha a rostlapot hosszabb időn keresztül nem használják, zárja el a gázfőcsapot. A gázpalackot minden használat után el kell zárni. A gázcsap elzárása előtt kapcsolja ki a berendezést.
- Soha ne próbálja saját maga megjavítani a berendezést, balesetveszélyes. Az ebből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. Javítási munkákat csak megfelelő szakember végezhet.
- Ne vegye le a berendezés burkolatát, ne szedje szét a készüléket.
- Ha a berendezés véletlenül elborulna, leesne, vízbe esne, vagy a berendezésre víz ömlene, azonnal kapcsolja ki és utána biztonsági okokból ellenőriztesse le működését egy szakemberrel.
- A gázlángot elfűjni tilos.
- A tekerőgombot ne fordítsa el nyílt láng használata mellett.
- Figyeljen oda arra, hogy ne legyenek gyerekek, csökkent szellemi képességekkel rendelkezők vagy állatok felügyelet nélkül a rostlap közelében, mert az balesetveszélyes. A forró sütőlap égést okozhat.
- Ne rakjon gyúlékony tárgyakat, alkoholt vagy magas alkoholtartalmú ételeket a sütőlapra.
- Vigyázzon arra, hogy készülék ne legyen koszos vagy vizes. Használat után mindig tisztítsa meg, és ha szükséges, szárítsa meg.
- A készülék burkolata működés közben felmelegszik. A balesetek elkerülése érdekében kerülje a meleg részekkel való érintkezést.
- Figyeljen arra, hogy a berendezést csak arra kiképzett személy használja.
- Figyeljen arra, hogy a konyha jól szellőztetett legyen. Intenzív használat esetén gondoskodjon plusz szellőztetésről is (pl. nyissanak ki egy ablakot).
- Használat közben figyelje, hogy a berendezés megfelelően működik-e.
- Munka után mindig ellenőrizze le, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
- Szigorúan tartsa be az ápolásra és tisztításra vonatkozó tudnivalókat is.

GÁZSZAG ÉRZÉKELÉSE ESETÉN:

- Tilos gyufát gyújtani, nyílt lángot használni, elektromos készülékeket ki- és bekapcsolni, vagy olyan készülékeket használni, amelyek üzemeltetése során szikrák keletkezhetnek.
- El kell zárni a gázfőcsapot vagy a gázpalackot, és ki kell szellőztetni a helyiséget.
- Ha a gázvezeték szivárgása következtében a gáz begyulladna, azonnal zárja el a gázellátást biztosító szelepet.
- Ha a gázpalack szivárgása következtében a gáz begyulladna, azonnal borítsa le a palackot egy nedves takaróval és zárja el a gázpalack szelepét, aztán hűtse le a palackot. Miután lehűlt vigye ki a palackot a szabad levegőre. Ne próbálja meg a palackot még egyszer beüzemelni.

Beüzemelés

- Beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- **A hálózatra való csatlakoztatást, a készülék beüzemelését szakember végezze!**
- Beüzemeléskor mindig figyelembe kell venni az vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi előírásokat, szabványokat is. **A biztonsági előírások betartása kötelező.**
- Ügyeljen arra, hogy a berendezés mindig előírászerűen legyen használva. A helytelen használat jelentős károkat okozhat a berendezésben, és veszélyeztetheti az emberi egészséget.
-
- A csomagolás és a védőfólia eltávolítása után ellenőrizze le, nincs-e látható sérülés a berendezésen. Ha a rostlap a szállítás során megsérült, nem szabad beüzemelni.
- A készüléket zárt, de jól szellőző helyiségben üzemelje be. A készüléket egyenes, sík, szilárd felületre vagy a tartozékként rendelt állványra, az előírásoknak megfelelő helyre állítsa, ne álljon fent az eldőlés vagy a csúszás veszélye.
- Ha a készüléket beépíti, előtte kérje ki szakember véleményét.
- A készüléket olyan helyre állítsuk, amely elbírja annak súlyát, az elhelyezéskor vegyük figyelembe a működés közben keletkező hő hatását is. A készülék működés közben felmelegszik, ezért ne helyezzük gyúlékony anyagból készült tárgyak közelébe. Ha mégis van gyúlékony anyagú berendezés a rostlap közelében, azt az előírásoknak megfelelő védőburkolattal kell ellátni.
- A nem gyúlékony tárgytól való minimális távolság 15 cm.

Első használat

- Első használat előtt távolítsa el a védőfóliát és törölje át a készüléket nedves ronggyal.
- Bekapcsoláshoz fordítsa el a tekerőgombot az óramutató járásával ellentétes irányba és tartsa benyomva.
- Közben nyomja be a szikráztatót.
- Tartsa a tekerőgombot kb. 10 másodpercig benyomva, majd engedje fel.
- A teljesítményt a tekerőgomb továbbfordításával szabályozhatja.
- Kikapcsoláshoz elég, ha a tekerőgombot visszaállítja „nulla” pozícióba (tekerje az óramutató járásával megegyező irányba).
- Sütéshez a sütőlapot mindig kenje be olajjal vagy zsíradékkal.
- Használat után mindig tisztítsa meg a készüléket és ürítse ki a zsírgyűjtő fiókot.
- Az első használatkor, a készülék első felmelegedésekor természetes, ha erősebb szag vagy enyhe füst érezhető, ez a „kiégetés” fázisa.
- Érdemes a sütőlap felületét olajjal, zsíradékkal bekenni, így védeni, amikor nem használja azt.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja le a készüléket.
- Várjuk meg, amíg a sütőlap teljesen kihűl.
- Az eljáráshoz tartsa be a helyspecifikus „takarítási és fertőtlenítési utasítás” előírásait.
- Soha ne tisztítsa a készüléket vízsugárral.
- Ne használjon klór tartalmú tisztító, fertőtlenítő szereket vagy savakat, mert ezek károsíthatják a burkolatot. Olyan szereket válasszunk, amelyek kifejezetten rozsdamentes bútorok, eszközök tisztítására valók.
- A tisztítást nedves ronggyal végezze, ne használjon drótkefét vagy egyéb súroló hatású eszközt.
- A zsírgyűjtő fiókot minden nap tisztítsa ki.
- A készüléket érdemes legalább évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni a problémamentes működés biztosításához. Az elhasznált vagy sérült elemeket ki kell cserélni. A javítási munkálatokat csak megfelelő szakember végezheti.

Huladékkezelés

Ha a rostlap elhasználódott vagy cserére szorul, régi készülékét térítés ellenében leadhatja a forgalmazónál. A leadott gépek megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról előírászerűen gondoskodnak.

Szállítás, csomagolás

A rostlap a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően van csomagolva. A csomagolás megvédi a terméket a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésektől. A kiszállítás és a mozgatás lehetőleg megfelelő gépek, berendezések segítségével történjen. A rostlapokat letakarva, vagy zárt rakterű járművel ajánlott szállítani. A szállítás során biztosítani kell, hogy a berendezés megfelelően legyen rögzítve, ne tudjon elmozdulni, elborulni vagy megsérülni.

Garancia

A gyártónak 1 év szavatossági és jótállási kötelezettsége van. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek. Az előbb felsoroltak a garancia megszűnését eredményezik.

A garanciális problémák kezeléséhez őrizze meg a beüzemeléskor kapott hivatalos iratot, igazolást vagy bizonylatot arról, hogy a készüléket előírászerűen, szakember segítségével üzemelték be.